



Pour installer **Windows Server 2019** sur **VMware**, créez une nouvelle machine virtuelle en sélectionnant **Windows Server 2019** comme OS. Allouez **au moins 4 Go de RAM** et **40 Go de stockage**. Montez l'ISO, démarrez la VM et suivez l'installation : sélection de la langue, saisie (ou non) de la clé de licence, choix de l'édition et installation personnalisée. Une fois terminé, définissez un mot de passe administrateur, installez **VMware Tools** et configurez le réseau.












Pour l'installation des rôles serveur il faut ouvrir le gestionnaire de serveur ensuite cliquer sur ajouter des rôles et des fonctionnalités puis ajouter les services de domaine Active Directory, serveur DNS et serveur DHCP et enfin installer.




Pour installer un rôle serveur sur Windows Server 2019, ouvrez le Gestionnaire de serveur, puis cliquez sur Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités. Dans l'assistant, choisissez Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, sélectionnez le serveur cible, puis cochez le rôle souhaité (AD DS, DNS, DHCP, IIS, etc.). Ajoutez les fonctionnalités requises si nécessaire, puis cliquez sur Suivant. Confirmez l'installation et activez l'option Redémarrer automatiquement si demandé. Une fois l'installation terminée, procédez à la configuration post-installation si nécessaire.




Pour créer un domaine Active Directory sous Windows Server 2019, ouvrez le Gestionnaire de serveur, cliquez sur Gérer  $\rightarrow$  Ajouter des rôles et fonctionnalités, puis sélectionnez Services AD DS. Installez le rôle en validant les dépendances requises. Une fois l'installation terminée, accédez à AD DS dans le Gestionnaire de serveur et cliquez sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Choisissez Ajouter une nouvelle forêt, entrez le nom du domaine (ex. mondomaine.local), configurez les options DNS et définissez un mot de passe du mode de restauration. Validez la configuration et laissez le serveur redémarrer.







Assistant Nouvelle zone		×
Type de zone		
Le serveur DNS prend en charge différen		
Sélectionnez le type de zone que vous vo	ulez créer :	
Zone principale		
Crée une copie d'une zone qui peut êt	re mise à jour directement sur ce ser	veur.
O Zone secondaire		
Crée une copie de la zone qui existe s équilibrer la charge de travail des serv tolérance de pannes. Zone de stub		
Crée une copie d'une zone contenant	uniquement des enregistrements No	m de
serveur (NS), Source de nom (SOA), e Host (A) ». Un serveur contenant une zone.	et éventuellement des enregistremen	its « glue
☑ Enregistrer la zone dans Active Directo un contrôleur de domaine accessible e		eur DNS est
	< Précédent Suivant >	Annuler
Assistant Nouvelle zone		×
Nom de la zone de recherche inversée		
Une zone de recherche inversée traduit le	es adresses IP <mark>e</mark> n noms DNS.	
Choisissez si vous souhaitez créer une zor ou les adresses IPv6.	ne de recherche inversée pour les ad	resses IPv4
Zone de recherche inversée IPv4		
Ozone de recherche inversée IPv6		




Pour la création de la zone DNS inversée vous ouvrez le gestionnaire DNS, ensuite vous cliquez sur zone de recherche inversée puis sur nouvelle zone et vous choisissez la zone principale puis IPv4 enfin vous saisissez l'ID réseau.



Pour configurer le serveur DHCP il faut ouvrir le gestionnaire DHCP ensuite cliquer sur IPv4 puis nouvelle étendue et enfin données ses caractéristiques.





Pour la création d'un utilisateur de domaine il faut cliquer sur outils ensuite vous choisissez utilisateurs et ordinateurs Active Directory puis cliquer sur le dossier Users en faisant un clic droit et sélectionner nouvel utilisateur enfin donner un nom à l'utilisateur un mot de passe et cocher l'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine connexion.